

Technische Hinweise für Filmvorführer in den Kinos beim Abspiel der DVD

Einstellungen des Beamers / des DVD-Players

Bitte testen Sie unbedingt alle DVDs vor den Aufführungen. Je nach Beamer-Modell müssen die Einstellungen für die einzelnen Filme unter Umständen korrigiert werden. Besonders bei älteren Beamer- bzw. DVD-Player-Modellen kann es passieren, dass die verschiedenen Formate per Hand nachreguliert werden müssen.

ACHTUNG beim **Kurzfilmprogramm**: die einzelnen Filme haben verschiedene Formate, so dass diese evt. während der Vorstellung umgestellt werden müssen (über „Menü“>„Format“).

- | | |
|--|---------------|
| 1. Film (<i>Trailer Ausnahme Zustand 2008</i>) | – Format 4:3 |
| UMSTELLEN AUF: | |
| 2. Film (<i>Trailer Caritas</i>) | – Format 16:9 |
| UMSTELLEN AUF: | |
| 3. Film (<i>Abhaun</i>) | - Format 4:3 |
| 4. Film (<i>Etwas ich</i>) | - Format 4:3 |
| 5. Film (<i>11:31</i>) | - Format 4:3 |
| 6. Film (<i>Tougher Yet</i>) | - Format 4:3 |
| UMSTELLEN AUF: | |
| 7. Film (<i>Der zweite Bruder</i>) | - Format 16:9 |

Die DVDs kommen in der Regel eine Woche vor Einsatz bei den Kinos an.

Akustik

[betrifft insbesondere den Film **War Child**]

Sollte es Komplikationen mit dem Dolby Digital AC3 (Stereo) geben, bitte überprüfen, ob die Anlage **auf Stereo** eingestellt ist (Tonformat der DVD).